

樹脂エコスリーブ ポンタくん



- ① スリーブホルダーにポンタくんをはめ込み、結束線でしっかりと縛る。
- ⚠️ ②** で固定する前に、ポンタくんの表面に離型剤を塗ってください。

- ② ポンタくんのキャップ側を化粧型枠に向け、スリーブホルダーを補強筋に結束線で固定。
(写真は、それぞれ上と斜め上で固定した例)



- ③ 鋼製型枠(写真上)と化粧型枠(写真下)を上部から見たところ。ポンタくんのソフトキャップが化粧型枠にフィットしている。

- ④ 鋼製型枠をはずす。
(ポンタくんにノロがほとんどつかない)

- ⑤ 化粧型枠をはずす。
(ノロがほとんどつかない)



- ⑥ ポンタくんの叩き代に当て木をあて、金づちで叩くと簡単に取り出せる。

- ⑦ 鋼製型枠側の貫通穴。

- ⑧ 化粧型枠側の貫通穴。
(ノロがつかず綺麗に仕上がる)